

Способ применения:

Отрежьте необходимый размер Стоп Миг моментальной латки Reaktor (из расчета не менее): 2x2 см - для прокола небольшой пробойны; 4x5 см - для 1 см пореза; 5x7 см - для 2 см пореза и так далее, увеличивая размер Стоп Миг на 1-2 см с каждой стороны, на каждый 1 см повреждения. Оторвите защитную пленку и, не касаясь клеевой поверхности пальцами, тщательно прикатайте Стоп-Миг на повреждение от середины к краям, выдавливая малейшие пузырьки воздуха, или капли воды. Надо помнить, что нельзя приклеить воздух или воду. По-этому, если поверхность мягкая, прогибается и не позволяет полноценно выгнать воду, то ее следует предварительно просушить. При значительных повреждениях, в зависимости от размера, рекомендуется нанести Стоп Миг моментальную латку со стороны наибольшего давления, с обеих сторон, а края повреждения сшить.