

Для достижения наилучшего результата:

1. расточите прокол надфилем до 2 – 3 мм, а порез зачистите наждачной бумагой, или другим абразивом, удалив наружный и внутренний гладкие слои на 0,2 - 0,5 мм. очистите и обезжирьте прокол, порез, или другую поврежденную поверхность активатором Reaktor®, который гарантированно поможет достичь максимально возможную адгезию Геля ЭВА с эва материалами. В случае отсутствия активатора допустимо использовать любой спирто-, или ацетоно- содержащий растворитель, однако 100% результат в этом случае не гарантирован.
2. Хорошенько, 10 – 15 раз встряхните тубик, чтобы размешать ингредиенты.
3. Нанесите Гель ЭВА на каждую сторону пореза, или повреждения, подождите 15 мин. и плотно прижмите склеиваемые части друг к другу. Ремонт прокола: расточите прокол надфилем до 2 – 3 мм, оставьте ручку надфиля в повреждении, со стороны подошвы сапога нанесите Гель ЭВА на прокол и медленно вытягивайте надфиль со стороны голенища. В этом случае, надфиль работает как поршень в медицинском шприце, и затянет Гель ЭВА в глубь повреждения, или плотно забейте гелем прокол с помощью зубочистки, или спички.

Полная полимеризация наступит через 72 часа.